

Ponorka SWORD



Měřítka neznámé, doporučeno tisknout na 200g papír

Návod:

Podlepte kartonem díly 6-9, 11, 21, 22 a 24 a nechte proschnout.

Připravte si dvě špejle délky 140 mm (A) a 18 mm (B).

Skružte díly 1-6, vlepťte žebra. Do obou dílů 1 vlepťte žebra 6, do dílu 2 a 5 vlepťte žebra 6 a 7, do dílů 3 a 4 vlepťte žebra 7 a 8. Na okna nalepťte díly 9 – 11. Nyní jednotlivé části ponorky slepťte k sobě. Postupujte podle návodné kresby. Všechny spoje dílů 1 – 6 mějte v jedné rovině. Na čela nalepťte skružené díly 12. Díl 13 nalepťte kolem dílu 14, celek nalepťte na vrchní část ponorky a doplňte ozdobný díl 15. Nalepťte páry ozdobných dílů 16-18 a jeden 19. Druhý díl 19 nalepťte zespodu na spoje dílů 1-6. Skružte díl 20 a vlepťte čela 21 a 22. Podobně zpracujte díly 23 a 24, celky slepťte k sobě. Celek nalepťte na ponorku a doplňte ozdobné díly 25 a poklop 26. Z dílů 27-30 slepťte světlomet, z dílů 31 a 32 držák světla a celky slepťte. Prostrčte špejli A ponorkou a zafixujte kapkou lepidla. Lodní šroub sestává z náboje 33 a lopatek 34. Díl 33 naviňte na špejli A a nalepťte lopatky 34. Pomocí dílu 35 nalepťte špejli B ke světlometu a po proschnutí nalepťte celé světlo ke špejli A. Práci na ponorce dokončete nalepením čtyř ploutviček na černá kolečka na díly 2 a 5.

Pozn: ozdobné díly (nýtování) mohou být delší. Upravte je dle potřeby.

Hotovo, gratuluji!!!

Tip: Za odměnu se pohodlně usadte v křesle a pusťte si film „Vynález zkázy“

PS: Pokud se Vám model líbí, napište mi. Pokud se Vám nelíbí, nebo máte nějaké připomínky či náměty na vylepšení, napište mi též. Děkuji. pavel.styl@seznam.cz, <http://papir.pavelstyl.cz>









